

# C2 Super Hard™

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением обязательно прочитайте технический лист. Всегда делайте пробный участок для определения возможного результата.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- При необходимости шлифуйте поверхность до уровня 200 resin diamonds или для лучшего глянца – до уровня 400 resin diamonds.
- Хорошо очистите поверхность чистой водой с помощью полумоечной машины.

### НАНЕСЕНИЕ C2 SUPER HARD

- Хорошо встряхните C2 Super Hard или C2 Hard перед нанесением.
- Увлажните моп из микрофибры нанесением C2 Super Hard на моп.
- Распыляйте жидкость на бетон равномерно, избегая образования пузырьков. Используйте опрыскиватель с регулируемым соплом, чтобы создать правильный распыл. Распределите пропитку по поверхности, используя вращательные движения mopом. Наилучшие результаты получаются, когда работают два человека – один наносит продукт опрыскивателем, второй – равномерно его распределяет. Обратитесь к техническому листу для определения правильного расхода.
- Дайте поверхности высохнуть в течение минимум 15-30 минут.
- Отполируйте C2 Super Hard с помощью высокоскоростной полировочной машины с диском 800 diamonds.

### ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Не превышайте рекомендованный расход. Используйте ТОЛЬКО чистящее средство с нейтральной PH. Наилучшие результаты достигаются с использованием чистящих средств C2 Maintenance или C2 Clean.